Dolly Digital®

QUICK START GUIDE

CD-Pro

HiFi wireless headphone for groups



300 m	8 h	3	USB-C
range	play time	channels R G B	charging

THIS GUIDE IN YOUR LANGUAGE · Nederlands p. 2 · Deutsch p. 3 · Français p. 4 · Español p. 5 · Italiano p. 6 · Português p. 7

Ready in 5 steps

1. **Charge**
   Use the USB-C cable. Charge fully before first use.
2. **Switch on**
   Long press the power button.
3. **Pick a channel**
   Press CHANNEL until the colour matches your transmitter.
4. **Set volume**
   Adjust the volume on the headphone.
5. **Listen**
   Start the music or start talking. Done!

Your headphone



1. **Power**
   on and off, long press
2. **CHANNEL**
   switch Red, Green, Blue

- **USB-C**
  charging
- **Audio jack**
  wired input
- **Volume**
  louder or softer

How it works

Music or microphone
phone, tablet, laptop

Bluetooth / jack

Transmitter
sends 1 channel

radio, up to 300 m

CD-Pro
same colour as transmitter
R G B

One transmitter = one channel. Set all headphones in a group to the same colour.

Good to know

Up to 300 m
Move freely, indoors and outdoors.

LED light
Flash with the music, show the channel colour, or off.

Memory preset
Remembers your last settings.

Audio jack
Also works with a cable for daily use.

No sound?

Charged and on?
Charge via USB-C and switch on again.

Same colour?
Press CHANNEL until it matches the transmitter.

Volume up?
Check the headphone volume and that the music plays.

Dolly Digital®

SNELSTARTGIDS

CD-Pro

HiFi draadloze koptelefoon voor groepen



300 m	8 uur	3	USB-C
bereik	speelduur	kanalen R G B	opladen

Klaar in 5 stappen

1 **Opladen**
Gebruik de USB-C kabel. Laad volledig op voor eerste gebruik.

2 **Aanzetten**
Houd de aan/uit knop lang ingedrukt.

3 **Kanaal kiezen**
Druk op CHANNEL tot de kleur gelijk is aan je zender.

4 **Volume instellen**
Stel het volume in op de koptelefoon.

5 **Luisteren**
Start de muziek of begin te praten. Klaar!

Jouw koptelefoon



1 **Aan/uit**
lang indrukken

2 **CHANNEL**
wissel Rood, Groen, Blauw

USB-C
opladen

Audio jack
ingang met kabel

Volume
harder of zachter

Zo werkt het

Muziek of microfoon
telefoon, tablet, laptop

Bluetooth / jack

Zender
zendt 1 kanaal

radio, tot 300 m

CD-Pro
zelfde kleur als zender
R G B

Eén zender = één kanaal. Zet alle koptelefoons in een groep op dezelfde kleur.

Goed om te weten

Tot 300 m
Vrij bewegen, binnen en buiten.

LED verlichting
Knippert op de muziek, toont de kanaalkleur, of uit.

Memory preset
Onthoudt je laatste instellingen.

Audio jack
Ook te gebruiken met kabel voor dagelijks gebruik.

Geen geluid?

Opgeladen en aan?
Laad op via USB-C en zet opnieuw aan.

Zelfde kleur?
Druk op CHANNEL tot de kleur gelijk is aan de zender.

Volume omhoog?
Check het volume en of de muziek speelt.

Hulp nodig? Kijk op **dolly-digital.com/faq** of stuur ons een foto of video.

Dolly Digital®

KURZANLEITUNG

CD-Pro

HiFi Funkkopfhörer für Gruppen



300 m	8 Std.	3	USB-C
Reichweite	Spielzeit	Kanäle R G B	Laden

In 5 Schritten bereit

1	2	3	4	5
Laden	**Einschalten**	**Kanal wählen**	**Lautstärke**	**Hören**
USB-C Kabel verwenden. Vor dem ersten Gebrauch voll laden.	Ein/Aus Taste lang drücken.	CHANNEL drücken, bis die Farbe zum Sender passt.	Lautstärke am Kopfhörer einstellen.	Musik starten oder sprechen. Fertig!

Ihr Kopfhörer



1. **Ein/Aus** lang drücken
2. **CHANNEL** Rot, Grün, Blau wechseln

- **USB-C** Laden
- **Audio Klinke** Kabeleingang
- **Lautstärke** lauter oder leiser

So funktioniert es

Musik oder Mikrofon
Handy, Tablet, Laptop

Bluetooth / jack

Sender
sendet 1 Kanal

Funk, bis 300 m

CD-Pro
gleiche Farbe wie Sender
R G B

Ein Sender = ein Kanal. Alle Kopfhörer einer Gruppe auf dieselbe Farbe stellen.

Gut zu wissen

Bis 300 m
Frei bewegen, drinnen und draußen.

LED Licht
Blinkt zur Musik, zeigt die Kanalfarbe oder aus.

Memory Preset
Merkt sich Ihre letzten Einstellungen.

Audio Klinke
Auch mit Kabel für den Alltag nutzbar.

Kein Ton?

Geladen und an?
Über USB-C laden und wieder einschalten.

Gleiche Farbe?
CHANNEL drücken, bis sie zum Sender passt.

Lautstärke hoch?
Lautstärke prüfen und ob die Musik läuft.

Dolly Digital®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CD-Pro

Casque HiFi sans fil pour groupes



300 m	8 h	3	USB-C
portée	autonomie	canaux R V B	recharge

Prêt en 5 étapes

1. **Charger**
   Utilisez le câble USB-C. Chargez à fond avant la première utilisation.
2. **Allumer**
   Appui long sur le bouton marche/arrêt.
3. **Choisir le canal**
   Appuyez sur CHANNEL jusqu'à la couleur de l'émetteur.
4. **Régler le volume**
   Réglez le volume sur le casque.
5. **Écouter**
   Lancez la musique ou parlez. C'est prêt !

Votre casque



1. **Marche/arrêt**
   appui long
2. **CHANNEL**
   Rouge, Vert, Bleu

- **USB-C**
  recharge
- **Prise jack**
  entrée filaire
- **Volume**
  plus fort ou moins fort

Fonctionnement

Musique ou micro
téléphone, tablette, PC

Bluetooth / jack

Émetteur
diffuse 1 canal

radio, jusqu'à 300 m

CD-Pro
même couleur que l'émetteur
R G B

Un émetteur = un canal. Réglez tous les casques d'un groupe sur la même couleur.

Bon à savoir

Jusqu'à 300 m
Liberté de mouvement, intérieur et extérieur.

Éclairage LED
Clignote en musique, affiche la couleur du canal ou éteint.

Memory preset
Garde vos derniers réglages en mémoire.

Prise jack
Utilisable aussi avec câble au quotidien.

Pas de son ?

Chargé et allumé ?
Rechargez via USB-C et rallumez.

Même couleur ?
Appuyez sur CHANNEL jusqu'à la couleur de l'émetteur.

Volume monté ?
Vérifiez le volume et que la musique joue.

Dolly Digital®

GUÍA RÁPIDA

CD-Pro

Auriculares HiFi inalámbricos para grupos



300 m	8 h	3	USB-C
alcance	autonomía	canales R V A	carga

Listo en 5 pasos

1. **Cargar** — Usa el cable USB-C. Carga completa antes del primer uso.
2. **Encender** — Mantén pulsado el botón de encendido.
3. **Elegir canal** — Pulsa CHANNEL hasta que el color coincida con el transmisor.
4. **Ajustar volumen** — Ajusta el volumen en el auricular.
5. **Escuchar** — Pon la música o empieza a hablar. ¡Listo!

Tu auricular



1. **Encendido** — pulsación larga
2. **CHANNEL** — Rojo, Verde, Azul

- **USB-C** — carga
- **Jack de audio** — entrada con cable
- **Volumen** — más alto o más bajo

Cómo funciona

Música o micrófono
móvil, tablet, portátil

Bluetooth / jack

Transmisor
emite 1 canal

radio, hasta 300 m

CD-Pro
mismo color que el transmisor
R G B

Un transmisor = un canal. Pon todos los auriculares de un grupo en el mismo color.

Bueno saber

Hasta 300 m
Libertad de movimiento, dentro y fuera.

Luz LED
Parpadea con la música, muestra el color del canal o apagada.

Memory preset
Recuerda tus últimos ajustes.

Jack de audio
También con cable para uso diario.

¿Sin sonido?

¿Cargado y encendido?
Carga por USB-C y vuelve a encender.

¿Mismo color?
Pulsa CHANNEL hasta que coincida con el transmisor.

¿Volumen subido?
Revisa el volumen y que la música suene.

Dolly Digital®

GUIDA RAPIDA

CD-Pro

Cuffia HiFi wireless per gruppi



300 m	8 h	3	USB-C
portata	autonomia	canali R V B	ricarica

Pronto in 5 passi

1. **Ricarica** — Usa il cavo USB-C. Ricarica completa prima del primo uso.
2. **Accendi** — Tieni premuto il tasto di accensione.
3. **Scegli il canale** — Premi CHANNEL finché il colore coincide con il trasmettitore.
4. **Regola il volume** — Regola il volume sulla cuffia.
5. **Ascolta** — Avvia la musica o inizia a parlare. Fatto!

La tua cuffia



1. **Accensione** — pressione lunga
2. **CHANNEL** — Rosso, Verde, Blu

- **USB-C** — ricarica
- **Jack audio** — ingresso via cavo
- **Volume** — più alto o più basso

Come funziona

Musica o microfono
telefono, tablet, laptop

Bluetooth / jack

Trasmettitore
invia 1 canale

radio, fino a 300 m

CD-Pro
stesso colore del trasmettitore
R G B

Un trasmettitore = un canale. Imposta tutte le cuffie del gruppo sullo stesso colore.

Buono a sapersi

Fino a 300 m
Libertà di movimento, dentro e fuori.

Luce LED
Lampeggia con la musica, mostra il colore del canale o spenta.

Memory preset
Ricorda le ultime impostazioni.

Jack audio
Utilizzabile anche con cavo ogni giorno.

Nessun suono?

Carica e accesa?
Ricarica via USB-C e riaccendi.

Stesso colore?
Premi CHANNEL finché coincide con il trasmettitore.

Volume alzato?
Controlla il volume e che la musica sia in riproduzione.

Dolly Digital®

GUIA RÁPIDO

CD-Pro

Auscultadores HiFi sem fios para grupos



300 m	8 h	3	USB-C
alcance	autonomia	canais V V A	carregamento

Pronto em 5 passos

1. **Carregar**
   Use o cabo USB-C. Carregue totalmente antes da primeira utilização.
2. **Ligar**
   Mantenha premido o botão de ligar.
3. **Escolher canal**
   Prima CHANNEL até a cor coincidir com o transmissor.
4. **Ajustar volume**
   Ajuste o volume nos auscultadores.
5. **Ouvir**
   Inicie a música ou comece a falar. Pronto!

Os seus auscultadores



1. **Ligar/desligar**
   pressão longa
2. **CHANNEL**
   Vermelho, Verde, Azul

- **USB-C**
  carregamento
- **Jack de áudio**
  entrada com cabo
- **Volume**
  mais alto ou mais baixo

Como funciona

Música ou microfone
telemóvel, tablet, portátil

Bluetooth / jack

Transmissor
emite 1 canal

rádio, até 300 m

CD-Pro
mesma cor do transmissor

R G B

Um transmissor = um canal. Coloque todos os auscultadores do grupo na mesma cor.

Bom saber

Até 300 m
Liberdade de movimento, dentro e fora.

Luz LED
Pisca com a música, mostra a cor do canal ou desligada.

Memory preset
Memoriza as suas últimas definições.

Jack de áudio
Também funciona com cabo no dia a dia.

Sem som?

Carregado e ligado?
Carregue via USB-C e volte a ligar.

Mesma cor?
Prima CHANNEL até coincidir com o transmissor.

Volume alto?
Verifique o volume e se a música está a tocar.