Dolly Digital®

English

QUICK START GUIDE

# RD-Pro

Wireless HiFi headphone for groups



5 channels · Up to 500 m range · 9+ hours battery · Folds flat

OTHER LANGUAGES Nederlands p. 2 · Deutsch p. 3 · Français p. 4 · Español p. 5 · Italiano p. 6 · Português p. 7

## Ready in 5 steps

1. **Charge** — Charge fully with the USB cable.
2. **Switch on** — Press and hold the power button.
3. **Choose channel** — Press Channel until you hear sound.
4. **Set volume** — Turn the volume wheel.
5. **Fold & store** — Fold flat after use.

## Your headphone




1. **Headband** — Adjustable and padded
2. **Hinge** — Folds flat for storage
3. **LED light** — Shows the channel colour
4. **Ear cushion** — Soft and comfortable
5. **Controls** — Power, Channel, volume, USB

| Power | Channel | Volume wheel | LED | USB |
|---|---|---|---|---|
| Hold: on or off | Press: next colour | Turn: louder or softer | Hold 2 s: LED on/off | Charging port |

## How it works

Music or microphone → Transmitter → Radio 863/864 MHz → RD-Pro headphones

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
|---|---|---|---|---|
| Red | Green | Blue | Yellow | Purple |

- Set every headphone to the same colour as the transmitter.
- One transmitter = one channel. Up to 5 channels at once.
- The headphone does not pair with your phone by Bluetooth. Bluetooth is only for music into the transmitter.

## Good to know

**9+ hours**
A full charge lasts 9+ hours.

**Charge many at once**
Use a 10 to 100 port charging station.

**LED off**
Hold the volume/LED button 2 s.

**Hygiene**
Clean with wet wipes.

## No sound?

- **Transmitter on?** Switched on and music playing.
- **Same colour?** Headphone and transmitter on the same channel.
- **Volume & battery** Wheel not at zero, headphone charged.

## Weak or noisy sound?

1. **Move closer** Stay within range of the transmitter.
2. **Charge** A low battery weakens reception.
3. **Other channel** Switch transmitter and headphones to another colour.

Dolly Digital®

Nederlands

SNELSTARTGIDS

# RD-Pro

Draadloze HiFi koptelefoon voor groepen



5 kanalen · Tot 500 m bereik · 9+ uur batterij · Plat opvouwbaar

## Klaar in 5 stappen

**1 Opladen**
Volledig opladen met de USB kabel.

**2 Aanzetten**
Houd de aan/uit knop ingedrukt.

**3 Kanaal kiezen**
Druk op Channel tot je geluid hoort.

**4 Volume**
Draai aan het volumewiel.

**5 Opvouwen**
Na gebruik plat opvouwen.

## Jouw koptelefoon




1. **Hoofdband**
   Verstelbaar en gevoerd
2. **Scharnier**
   Plat opvouwbaar
3. **LED licht**
   Toont de kanaalkleur
4. **Oorkussen**
   Zacht en comfortabel
5. **Bediening**
   Aan/uit, Channel, volume, USB

| Aan/uit | Channel | Volumewiel | LED | USB |
|---|---|---|---|---|
| Vasthouden: aan of uit | Drukken: volgende kleur | Draaien: harder of zachter | 2 sec. vasthouden: LED aan/uit | Oplaadpoort |

## Zo werkt het

Muziek of microfoon → Zender → Radio 863/864 MHz → RD-Pro koptelefoons

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
|---|---|---|---|---|
| Rood | Groen | Blauw | Geel | Paars |

- Zet elke koptelefoon op dezelfde kleur als de zender.
- Eén zender = één kanaal. Tot 5 kanalen tegelijk.
- De koptelefoon koppelt niet via Bluetooth met je telefoon. Bluetooth is alleen voor muziek naar de zender.

## Goed om te weten

**9+ uur**
Een volle batterij gaat 9+ uur mee.

**Veel tegelijk laden**
Gebruik een oplaadstation van 10 tot 100 poorten.

**LED uit**
Houd de volume/LED knop 2 sec. vast.

**Hygiëne**
Reinig met natte doekjes.

## Geen geluid?

**Zender aan?**
Zender aan en muziek speelt.

**Zelfde kleur?**
Koptelefoon en zender op hetzelfde kanaal.

**Volume & batterij**
Wiel niet op nul, koptelefoon opgeladen.

## Zwak of ruisend geluid?

1. **Dichterbij**
   Blijf binnen bereik van de zender.
2. **Opladen**
   Een lege batterij geeft slechtere ontvangst.
3. **Ander kanaal**
   Zet zender en koptelefoons op een andere kleur.

Dolly Digital®

Deutsch

KURZANLEITUNG

# RD-Pro

Kabelloser HiFi Kopfhörer für Gruppen



5 Kanäle | Bis 500 m Reichweite | 9+ Std. Akku | Flach faltbar

## In 5 Schritten startklar

1. **Laden** — Mit dem USB Kabel voll aufladen.
2. **Einschalten** — Ein/Aus Taste gedrückt halten.
3. **Kanal wählen** — Channel drücken, bis Ton kommt.
4. **Lautstärke** — Am Lautstärkerad drehen.
5. **Falten** — Nach Gebrauch flach falten.

## Ihr Kopfhörer




1. **Kopfbügel** — Verstellbar und gepolstert
2. **Gelenk** — Flach faltbar
3. **LED Licht** — Zeigt die Kanalfarbe
4. **Ohrpolster** — Weich und bequem
5. **Bedienung** — Ein/Aus, Channel, Lautstärke, USB

| Ein/Aus | Channel | Lautstärkerad | LED | USB |
|---|---|---|---|---|
| Halten: ein oder aus | Drücken: nächste Farbe | Drehen: lauter oder leiser | 2 Sek. halten: LED an/aus | Ladeanschluss |

## So funktioniert es

Musik oder Mikrofon → Sender → Funk 863/864 MHz → RD-Pro Kopfhörer

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
|---|---|---|---|---|
| Rot | Grün | Blau | Gelb | Lila |

- Stellen Sie jeden Kopfhörer auf dieselbe Farbe wie den Sender.
- Ein Sender = ein Kanal. Bis zu 5 Kanäle gleichzeitig.
- Der Kopfhörer koppelt nicht per Bluetooth mit Ihrem Handy. Bluetooth ist nur für Musik zum Sender.

## Gut zu wissen

**9+ Stunden**
Eine volle Ladung hält 9+ Stunden.

**Viele gleichzeitig laden**
Ladestation mit 10 bis 100 Ports nutzen.

**LED aus**
Lautstärke/LED Taste 2 Sek. halten.

**Hygiene**
Mit Feuchttüchern reinigen.

## Kein Ton?

- **Sender an?** Sender an und Musik läuft.
- **Gleiche Farbe?** Kopfhörer und Sender auf demselben Kanal.
- **Lautstärke & Akku** Rad nicht auf null, Kopfhörer geladen.

## Schwacher oder rauschender Ton?

1. **Näher heran** In Reichweite des Senders bleiben.
2. **Aufladen** Ein schwacher Akku schwächt den Empfang.
3. **Anderer Kanal** Sender und Kopfhörer auf eine andere Farbe stellen.

Dolly Digital®

Français

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

# RD-Pro

Casque HiFi sans fil pour groupes



5 canaux · Portée jusqu'à 500 m · Autonomie 9 h et plus · Se plie à plat

## Prêt en 5 étapes

1. **Charger** — Chargez à fond avec le câble USB.
2. **Allumer** — Maintenez le bouton marche/arrêt.
3. **Choisir le canal** — Appuyez sur Channel jusqu'au son.
4. **Volume** — Tournez la molette de volume.
5. **Plier** — Pliez à plat après usage.

## Votre casque




1. **Arceau** — Réglable et rembourré
2. **Charnière** — Se plie à plat
3. **Lumière LED** — Indique la couleur du canal
4. **Coussinet** — Doux et confortable
5. **Commandes** — Marche, Channel, volume, USB

| Marche/arrêt | Channel | Molette | LED | USB |
|---|---|---|---|---|
| Maintenir : allumer ou éteindre | Appuyer : couleur suivante | Tourner : plus ou moins fort | Maintenir 2 s : LED on/off | Port de charge |

## Comment ça marche

Musique ou micro → Émetteur → Radio 863/864 MHz → Casques RD-Pro

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
|---|---|---|---|---|
| Rouge | Vert | Bleu | Jaune | Violet |

- Réglez chaque casque sur la même couleur que l'émetteur.
- Un émetteur = un canal. Jusqu'à 5 canaux en même temps.
- Le casque ne se couple pas en Bluetooth avec votre téléphone. Le Bluetooth sert uniquement à envoyer la musique à l'émetteur.

## Bon à savoir

**9 h et plus**
Une charge complète dure plus de 9 heures.

**Charger en nombre**
Utilisez une station de 10 à 100 ports.

**LED éteinte**
Maintenez le bouton volume/LED 2 s.

**Hygiène**
Nettoyez avec des lingettes humides.

## Pas de son ?

- **Émetteur allumé ?** Allumé et musique en lecture.
- **Même couleur ?** Casque et émetteur sur le même canal.
- **Volume & batterie** Molette pas à zéro, casque chargé.

## Son faible ou parasité ?

1. **Plus près** — Restez à portée de l'émetteur.
2. **Rechargez** — Une batterie faible réduit la réception.
3. **Autre canal** — Passez émetteur et casques sur une autre couleur.

Dolly Digital®

Español

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

# RD-Pro

Auriculares HiFi inalámbricos para grupos



5 canales · Alcance hasta 500 m · Batería 9+ horas · Plegado plano

## Listo en 5 pasos

1. **Cargar** — Carga completa con el cable USB.
2. **Encender** — Mantén pulsado el botón de encendido.
3. **Elegir canal** — Pulsa Channel hasta oír sonido.
4. **Volumen** — Gira la rueda de volumen.
5. **Plegar** — Pliégalos en plano tras su uso.

## Tus auriculares




1. **Diadema** — Ajustable y acolchada
2. **Bisagra** — Se pliega en plano
3. **Luz LED** — Muestra el color del canal
4. **Almohadilla** — Suave y cómoda
5. **Controles** — Encendido, Channel, volumen, USB

| Encendido | Channel | Rueda de volumen | LED | USB |
|---|---|---|---|---|
| Mantener: encender o apagar | Pulsar: siguiente color | Girar: más o menos volumen | Mantener 2 s: LED on/off | Puerto de carga |

## Cómo funciona

Música o micrófono → Transmisor → Radio 863/864 MHz → Auriculares RD-Pro

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
|---|---|---|---|---|
| Rojo | Verde | Azul | Amarillo | Morado |

- Pon cada auricular en el mismo color que el transmisor.
- Un transmisor = un canal. Hasta 5 canales a la vez.
- Los auriculares no se emparejan por Bluetooth con tu móvil. El Bluetooth es solo para enviar música al transmisor.

## Conviene saber

**9+ horas**
Una carga completa dura más de 9 horas.

**Cargar muchos a la vez**
Usa una estación de 10 a 100 puertos.

**Apagar LED**
Mantén el botón volumen/LED 2 s.

**Higiene**
Limpia con toallitas húmedas.

## ¿Sin sonido?

**¿Transmisor encendido?**
Encendido y con música sonando.

**¿Mismo color?**
Auricular y transmisor en el mismo canal.

**Volumen y batería**
Rueda no a cero, auricular cargado.

## ¿Sonido débil o con ruido?

1. **Acércate** — Quédate dentro del alcance del transmisor.
2. **Carga** — Una batería baja reduce la recepción.
3. **Otro canal** — Cambia transmisor y auriculares a otro color.

Dolly Digital®

Italiano

GUIDA RAPIDA

# RD-Pro

Cuffia HiFi wireless per gruppi



5 canali · Portata fino a 500 m · Batteria 9+ ore · Pieghevole piatta

## Pronta in 5 passi

1. **Ricarica** — Ricarica completa con il cavo USB.
2. **Accendi** — Tieni premuto il tasto di accensione.
3. **Scegli il canale** — Premi Channel finché senti l'audio.
4. **Volume** — Ruota la rotella del volume.
5. **Piega** — Piegala piatta dopo l'uso.

## La tua cuffia




1. **Archetto** — Regolabile e imbottito
2. **Cerniera** — Si piega in piano
3. **Luce LED** — Mostra il colore del canale
4. **Cuscinetto** — Morbido e comodo
5. **Comandi** — Accensione, Channel, volume, USB

| Accensione | Channel | Rotella volume | LED | USB |
|---|---|---|---|---|
| Tenere premuto: on/off | Premere: colore successivo | Ruotare: più o meno volume | Tenere 2 s: LED on/off | Porta di ricarica |

## Come funziona

Musica o microfono → Trasmettitore → Radio 863/864 MHz → Cuffie RD-Pro

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
|---|---|---|---|---|
| Rosso | Verde | Blu | Giallo | Viola |

- Imposta ogni cuffia sullo stesso colore del trasmettitore.
- Un trasmettitore = un canale. Fino a 5 canali insieme.
- La cuffia non si abbina via Bluetooth al telefono. Il Bluetooth serve solo per inviare la musica al trasmettitore.

## Buono a sapersi

**9+ ore**
Una carica completa dura oltre 9 ore.

**Ricarica in serie**
Usa una stazione da 10 a 100 porte.

**LED spento**
Tieni premuto il tasto volume/LED 2 s.

**Igiene**
Pulisci con salviette umide.

## Nessun suono?

**Trasmettitore acceso?**
Acceso e con musica in riproduzione.

**Stesso colore?**
Cuffia e trasmettitore sullo stesso canale.

**Volume e batteria**
Rotella non a zero, cuffia carica.

## Suono debole o disturbato?

1. **Avvicinati** — Resta nel raggio del trasmettitore.
2. **Ricarica** — Una batteria scarica riduce la ricezione.
3. **Altro canale** — Porta trasmettitore e cuffie su un altro colore.

Dolly Digital®

Português

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

# RD-Pro

Auscultadores HiFi sem fios para grupos



5 canais · Alcance até 500 m · Bateria 9+ horas · Dobráveis

## Pronto em 5 passos

1. **Carregar** — Carregue totalmente com o cabo USB.
2. **Ligar** — Mantenha premido o botão de ligar.
3. **Escolher canal** — Prima Channel até ouvir som.
4. **Volume** — Rode a roda de volume.
5. **Dobrar** — Dobre após a utilização.

## Os seus auscultadores




1. **Arco** — Ajustável e acolchoado
2. **Dobradiça** — Dobra na horizontal
3. **Luz LED** — Mostra a cor do canal
4. **Almofada** — Macia e confortável
5. **Comandos** — Ligar, Channel, volume, USB

| Ligar | Channel | Roda de volume | LED | USB |
|---|---|---|---|---|
| Manter: ligar ou desligar | Premir: cor seguinte | Rodar: mais ou menos som | Manter 2 s: LED on/off | Porta de carregamento |

## Como funciona

Música ou microfone → Transmissor → Rádio 863/864 MHz → Auscultadores RD-Pro

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 |
|---|---|---|---|---|
| Vermelho | Verde | Azul | Amarelo | Roxo |

- Coloque cada auscultador na mesma cor do transmissor.
- Um transmissor = um canal. Até 5 canais em simultâneo.
- Os auscultadores não emparelham por Bluetooth com o telemóvel. O Bluetooth serve apenas para enviar música ao transmissor.

## Bom saber

**9+ horas**
Uma carga completa dura mais de 9 horas.

**Carregar vários**
Use uma estação de 10 a 100 portas.

**Desligar LED**
Mantenha o botão volume/LED 2 s.

**Higiene**
Limpe com toalhitas húmidas.

## Sem som?

**Transmissor ligado?**
Ligado e com música a tocar.

**Mesma cor?**
Auscultador e transmissor no mesmo canal.

**Volume e bateria**
Roda não no zero, auscultador carregado.

## Som fraco ou com ruído?

1. **Mais perto** — Fique dentro do alcance do transmissor.
2. **Carregue** — Bateria fraca reduz a receção.
3. **Outro canal** — Mude transmissor e auscultadores para outra cor.