



DOLLY DIGITAL®

Dolly Digital® FD-Pro-M

Draadloze hoofdtelefoon met draadloze microfoon

Instructies:

1. Bevestig de microfoon op de houder van de hoofdtelefoon
2. Steek de dongsle in de MIC-ingang van de T80-Pro Bluetooth-zender
3. Pas het microfoonvolume aan met de + en - knop
4. Tip: De hoofdtelefoon kan als gewone hoofdtelefoon worden gebruikt door de microfoon los te koppelen

dolly-digital.com

