



DOLBY DIGITAL®

## Dolby Digital® T70-Premium

### Chargement :

Assurez-vous que l'émetteur est chargé à l'aide de l'adaptateur secteur fourni

### Lecture :

- Connectez l'émetteur à votre source audio via l'entrée stéréo 3,5 mm (à l'aide du câble jack ou RCA tulipe fourni)
- Allumez l'émetteur en choisissant Low (portée de 100 mètres) ou High (portée de 300 mètres)
- Changez le canal de l'émetteur à l'aide du bouton situé à l'arrière



[dolby-digital.com](http://dolby-digital.com)