



DOLBY DIGITAL®



Dolby Digital® T70-Premium

Aufladen:

Stellen Sie sicher, dass der Sender mit dem mitgelieferten Netzadapter aufgeladen ist

Wiedergabe:

- Verbinden Sie den Sender über den 3,5-mm-Stereo-Eingang mit Ihrer Audioquelle (mit dem mitgelieferten Klinken- oder RCA-Tulpenkabel)
- Schalten Sie den Sender ein, indem Sie Low (100m Reichweite) oder High (300m Reichweite) wählen
- Ändern Sie den Kanal des Senders über die Taste auf der Rückseite



dolby-digital.com