



DOLLY DIGITAL®

Dolly Digital® T80Pro-Bluetooth



Chargement :

Assurez-vous que l'émetteur est chargé à l'aide de l'adaptateur secteur fourni

Lecture :

- Connectez l'émetteur à votre source audio via l'entrée stéréo 3,5 mm (à l'aide du câble jack ou RCA tulipe fourni)
- Allumez l'émetteur en choisissant Low (portée de 100 mètres) ou High (portée de 300 mètres)
- Changez le canal de l'émetteur à l'aide du bouton situé à l'arrière

Astuce : Connectez un microphone via l'entrée stéréo RCA (Tulipe).



dolly-digital.com