



DOLLY DIGITAL®



Émetteur TX12 pour guide touristique, entraînement personnel

1. Insérez les piles
2. Connectez le microphone à l'entrée micro
3. Connectez une source audio à l'aide du câble jack prévu
4. Allumez l'émetteur avec le bouton Power
5. Maintenez le bouton "M" enfoncé et attendez que les chiffres à l'écran commencent à clignoter



dolly-digital.com