



DOLLY DIGITAL®



TX12-Sender für Tourguide, Personal Training

1. Legen Sie die Batterien ein
2. Schließen Sie das Mikrofon an den Mikrofoneingang an
3. Schließen Sie eine Audioquelle über das vorgesehene Klinkenkabel an
4. Schalten Sie den Sender mit der Power-Taste ein
5. Halten Sie die "M"-Taste gedrückt und warten Sie, bis die Zahlen auf dem Display blinken



dolly-digital.com