

Tips Dolly Digital® Draadloze Headmounted Microfoon

Alles wat u moet weten over opladen, geluidskwaliteit en verbinding instellen van uw draadloze headmounted microfoon.



1. Opladen

Laad vóór gebruik volledig op



2. Geluidskwaliteit

Ruis? Verlaag het volume



3. Verbinding

Stel opnieuw in via 3 stappen

Opladen

Laad zowel de **microfoon** als de **ontvanger** volledig op vóór elk gebruik. Het rode lampje dooft zodra het apparaat volledig is opgeladen. Opladen duurt maximaal **1 uur**.

Geluidskwaliteit

Hoort u ruis tijdens gebruik? Dan staat het volume op de microfoon **te hoog**. Verlaag dit met de **+ en – knoppen** op de microfoon. Verlaag tevens de muziek indien nodig en verhoog zo gewenst het volume op de koptelefoons.

Verbinding opnieuw instellen – 3 stappen

De microfoon beschikt over **40 kanalen**. Is de verbinding instabiel? Stel deze dan opnieuw in. Het apparaat kiest automatisch een vrij kanaal.

1

Stap 1 – Microfoon activeren

Zet de microfoon aan met de **zijschakelaar** en houd **+ en – gelijktijdig 5 seconden** ingedrukt totdat het **blauwe lampje knippert**.

2



Stap 2 – Ontvanger aanzetten

Zet nu de **ontvanger** aan met de **zijschakelaar**. Wacht tot het apparaat opstart en verbinding zoekt.

3

Stap 3 – Automatisch gekoppeld

De microfoon is nu **automatisch gekoppeld** aan de ontvanger via een stabiel kanaal. Klaar voor gebruik!

  **Tip:** Het apparaat kiest automatisch het meest stabiele vrije kanaal uit 40 beschikbare kanalen. U hoeft zelf niets in te stellen.

Tips Dolly Digital® Wireless Headmounted Microphone

Everything you need to know about charging, sound quality and setting up the connection of your wireless headmounted microphone.



1. Charging

Fully charge before use



2. Sound Quality

Noise? Lower the volume



3. Connection

Reset in 3 steps

Charging

Charge both the **microphone** and the **receiver** fully before each use. The red light turns off once the device is fully charged. Charging takes a maximum of **1 hour**.

Sound Quality

Do you hear noise during use? The volume on the microphone is **too high**. Lower it using the **+ and - buttons** on the microphone. Also lower the music if needed and increase the volume on the headphones as desired.

Reset Connection – 3 Steps

The microphone has **40 channels**. Is the connection unstable? Reset it. The device automatically selects a free channel.

1

Step 1 – Activate Microphone

Turn on the microphone with the **side switch** and hold **+ and - simultaneously for 5 seconds** until the **blue light flashes**.

2

Step 2 – Turn on Receiver


Now turn on the **receiver** with the **side switch**. Wait for the device to start up and search for a connection.

3

Step 3 – Automatically Paired

The microphone is now **automatically paired** with the receiver via a stable channel. Ready for use!



 Tip: The device automatically selects the most stable free channel from 40 available channels. You don't need to set anything yourself.

Consejos Dolly Digital® Micrófono Inalámbrico de Cabeza

Todo lo que necesita saber sobre la carga, la calidad de sonido y la configuración de la conexión de su micrófono inalámbrico de cabeza.



1. Carga

Cargue completamente antes de usar



2. Calidad de sonido

¿Ruido? Baje el volumen



3. Conexión

Restablecer en 3 pasos

Carga

Cargue tanto el **micrófono** como el **receptor** completamente antes de cada uso. La luz roja se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado. La carga tarda un máximo de **1 hora**.

Calidad de sonido

¿Escucha ruido durante el uso? El volumen del micrófono está **demasiado alto**. Bájelo con los **botones + y -** del micrófono. También baje la música si es necesario y aumente el volumen de los auriculares según desee.

Restablecer conexión – 3 pasos

El micrófono tiene **40 canales**. ¿La conexión es inestable? Restablézcala. El dispositivo selecciona automáticamente un canal libre.

1

Paso 1 – Activar el micrófono

Encienda el micrófono con el **interruptor lateral** y mantenga presionados **+ y - simultáneamente durante 5 segundos** hasta que la **luz azul parpadee**.

2



Paso 2 – Encender el receptor

Ahora encienda el **receptor** con el **interruptor lateral**. Espere a que el dispositivo arranque y busque conexión.

3

Paso 3 – Emparejado automáticamente

El micrófono ahora está **emparejado automáticamente** con el receptor a través de un canal estable. ¡Listo para usar!

  Consejo: El dispositivo selecciona automáticamente el canal libre más estable de entre 40 canales disponibles. No necesita configurar nada usted mismo.

Tipps Dolly Digital® Kabelloses Kopfbügelmikrofon

Alles, was Sie über das Laden, die Klangqualität und die Verbindungseinrichtung Ihres kabellosen Kopfbügelmikrofons wissen müssen.



1. Laden

Vor Gebrauch vollständig aufladen



2. Klangqualität

Rauschen? Lautstärke verringern



3. Verbindung

In 3 Schritten zurücksetzen

Laden

Laden Sie sowohl das **Mikrofon** als auch den **Empfänger** vor jedem Gebrauch vollständig auf. Die rote Lampe erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist. Das Laden dauert maximal **1 Stunde**.

Klangqualität

Hören Sie während der Nutzung Rauschen? Die Lautstärke am Mikrofon ist **zu hoch**. Verringern Sie diese mit den **+ und – Tasten** am Mikrofon. Verringern Sie bei Bedarf auch die Musik und erhöhen Sie die Lautstärke an den Kopfhörern nach Wunsch.

Verbindung zurücksetzen – 3 Schritte

Das Mikrofon verfügt über **40 Kanäle**. Ist die Verbindung instabil? Setzen Sie diese zurück. Das Gerät wählt automatisch einen freien Kanal.

1

Schritt 1 – Mikrofon aktivieren

Schalten Sie das Mikrofon mit dem **Seitenschalter** ein und halten Sie **+ und – gleichzeitig 5 Sekunden** gedrückt, bis die **blaue Lampe blinkt**.

2

Schritt 2 – Empfänger einschalten

Schalten Sie nun den **Empfänger** mit dem **Seitenschalter** ein. Warten Sie, bis das Gerät startet und eine Verbindung sucht.

3

Schritt 3 – Automatisch gekoppelt

Das Mikrofon ist nun **automatisch über einen stabilen Kanal** mit dem Empfänger gekoppelt. Einsatzbereit!



✓ Tipp: Das Gerät wählt automatisch den stabilsten freien Kanal aus 40 verfügbaren Kanälen. Sie müssen selbst nichts einstellen.

Conseils Dolly Digital® Microphone Serre-tête Sans Fil

Tout ce que vous devez savoir sur la charge, la qualité sonore et la configuration de la connexion de votre microphone serre-tête sans fil.



1. Charge

Charger complètement avant utilisation



2. Qualité sonore

Bruit ? Baissez le volume



3. Connexion

Réinitialiser en 3 étapes

Charge

Chargez le **microphone** et le **récepteur** complètement avant chaque utilisation. Le voyant rouge s'éteint lorsque l'appareil est entièrement chargé. La charge dure au maximum **1 heure**.

Qualité sonore

Entendez-vous du bruit pendant l'utilisation ? Le volume du microphone est **trop élevé**. Réduisez-le avec les **boutons + et -** du microphone. Baissez également la musique si nécessaire et augmentez le volume des écouteurs selon vos besoins.

Réinitialiser la connexion – 3 étapes

Le microphone dispose de **40 canaux**. La connexion est-elle instable ? Réinitialisez-la. L'appareil sélectionne automatiquement un canal libre.

1

Étape 1 – Activer le microphone

Allumez le microphone avec l'**interrupteur latéral** et maintenez **+ et - simultanément pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le **voyant bleu clignote**.

2

Étape 2 – Allumer le récepteur

Allumez maintenant le **récepteur** avec l'**interrupteur latéral**. Attendez que l'appareil démarre et recherche une connexion.

3

Étape 3 – Couplage automatique

Le microphone est maintenant **automatiquement couplé** au récepteur via un canal stable. Prêt à l'emploi !



Conseil : L'appareil sélectionne automatiquement le canal libre le plus stable parmi 40 canaux disponibles. Vous n'avez rien à configurer vous-même.