



DOLLY DIGITAL®

Dolly Digital® FD-Pro



Aufladen:

- Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen ist
- Überprüfen Sie den Akkustand, indem Sie kurz die Lautstärketaste drücken – die grünen LEDs an der Seite des Kopfhörers zeigen den Ladezustand an

Wiedergabe:

- Schließen Sie den Sender über Bluetooth oder Kabel an Ihre Audioquelle an
- 4. Schalten Sie den Kopfhörer ein, indem Sie die Power-Taste drücken – der Kopfhörer verbindet sich automatisch mit dem Sender
- Wechseln Sie den Kanal durch kurzes Drücken der Power-Taste
- Passen Sie die Lautstärke mit der Lautstärketaste am Kopfhörer an

Tipp: Um die LED-Beleuchtung auszuschalten, halten Sie die Lautstärke- oder LED-Taste 2 Sekunden lang gedrückt

dolly-digital.com

