



DOLLY DIGITAL®

Dolly Digital® FD-Pro



Carga:

- Asegúrese de que los auriculares estén cargados con el cable USB incluido
- Compruebe el nivel de batería presionando brevemente el botón de volumen – los LED verdes en el lateral de los auriculares lo indicarán

Reproducción:

- Conecte el transmisor a su fuente de audio mediante Bluetooth o cable
- Encienda los auriculares presionando el botón de encendido – los auriculares se conectarán automáticamente al transmisor
- Cambie de canal presionando brevemente el botón de encendido
- Ajuste el volumen con el botón de volumen de los auriculares

Consejo: Para apagar la iluminación LED, mantenga presionado el botón de volumen o el botón LED durante 2 segundos

dolly-digital.com

