



DOLLY DIGITAL®

Dolly Digital® RD-PRO

Opladen:

Zorg dat de koptelefoon is opgeladen middels de meegeleverde USB-kabel

Afspelen:

- Sluit de zender aan via Bluetooth of kabel op uw audiobron
- Zet de koptelefoon aan door op de Power knop te drukken: de koptelefoon verbindt automatisch met de zender
- Verander van kanaal door kort op de Power knop te drukken
- Reguleer het volume via de volumeknop op de koptelefoon.

Tip: Om de LED-verlichting uit te schakelen: houd de volume- of LED-knop 2 seconden ingedrukt

dolly-digital.com

