



Dolly Digital® T50-Basics

1. Sluit de zender aan op de meegeleverde netstroomadapter
2. Verbind de zender met je audiobron via de 3,5mm stereo-ingang (dit kan middels de inbegrepen Jack of RCA Tulip-kabel)
3. Zet de zender aan via de Power knop
4. De koptelefoon verbindt automatisch met de zender
5. Wijzig het kanaal van de zender middels de knop op de achterkant



dolly-digital.com