



DOLLY DIGITAL®

Dolby Digital® T70-Premium

Opladen:

Zorg dat de zender is opgeladen middels de meegeleverde netadapter

Afspelen:

- Verbind de zender met je audiobron via de 3,5mm stereo-ingang (dit kan middels de inbegrepen Jack of RCA Tulip-kabel)
- Schakel de zender aan door te kiezen voor Low (100 meter bereik) of High (300 meter bereik)
- Wijzig het kanaal van de zender middels de knop op de achterkant



dolby-digital.com