



DOLLY DIGITAL®

Transmisor TX12 paraguía turístico, entrenamiento personal

1. Inserte las pilas
2. Conecte el micrófono a la entrada de micrófono
3. Conecte una fuente de audio con el cable jack correspondiente
4. Encienda el transmisor con el botón de encendido
5. Mantenga presionado el botón "M" y espere a que los números en la pantalla comiencen a parpadear



dolly-digital.com