



DOLLY DIGITAL®

## Dolby Digital® T50-Basics

1. Conecte el transmisor al adaptador de corriente incluido
2. Conecte el transmisor a su fuente de audio mediante la entrada estéreo de 3,5 mm (puede usar el cable jack o RCA tipo tulipán incluidos)
3. Encienda el transmisor con el botón de encendido
4. Los auriculares se conectarán automáticamente al transmisor
5. Cambie el canal del transmisor usando el botón en la parte trasera



[dolly-digital.com](http://dolly-digital.com)