



DOLLY DIGITAL®

Dolby Digital® T50-Basics

1. Schließen Sie den Sender an das mitgelieferte Netzteil an
2. Verbinden Sie den Sender über den 3,5-mm-Stereo-Eingang mit Ihrer Audioquelle (dies kann mit dem mitgelieferten Klinken- oder RCA-Tulpenkabel erfolgen)
3. Schalten Sie den Sender mit der Power-Taste ein
4. Der Kopfhörer verbindet sich automatisch mit dem Sender
5. Ändern Sie den Kanal des Senders über die Taste auf der Rückseite



dolly-digital.com