



DOLLY DIGITAL®

Dolly Digital® T80Pro-Bluetooth



Carga:

Asegúrese de que el transmisor esté cargado con el adaptador de corriente incluido

Reproducción:

- Conecte el transmisor a su fuente de audio mediante la entrada estéreo de 3,5 mm (puede usar el cable jack o RCA tipo tulipán incluidos)
- Encienda el transmisor seleccionando Low (alcance de 100 metros) o High (alcance de 300 metros)
- Cambie el canal del transmisor utilizando el botón en la parte trasera

Consejo: Conecte un micrófono a través de la entrada estéreo RCA (Tulipán).



dolly-digital.com