



DOLLY DIGITAL®



TX12 zender voor Tour Guide, Personal Training

1. Plaats de batterijen
2. Sluit de microfoon aan op de mic-ingang
3. Sluit een audiobron aan via de daarvoor bestemde Jack kabel
4. Zet de zender aan middel de Powerknop
5. Houd de "M" ingedrukt en wacht tot de cijfers op het display gaan knipperen.
Repeat please



dolly-digital.com