



DOLLY DIGITAL®

## Dolly Digital® DD



### Opladen:

Zorg dat de koptelefoon is opgeladen middels de meegeleverde USB-kabel

### Afspelen:

- Sluit de zender aan via Bluetooth of kabel op uw audiobron
- Zet de koptelefoon aan door op de Power knop te drukken; de koptelefoon verbindt automatisch met de zender
- Verander van kanaal door kort op de Power knop te drukken
- Reguleer het volume via de volumeknop op de koptelefoon.

**Tip:** Om de LED-verlichting uit te schakelen; houd de volume- of LED-knop 2 seconden ingedrukt

[dolly-digital.com](http://dolly-digital.com)

