



DOLLY DIGITAL®

Dolly Digital® DD



Carga:

Asegúrese de que los auriculares estén cargados mediante el cable USB incluido.

Reproducción:

- Conecte el transmisor a su fuente de audio por Bluetooth o cable.
- Encienda los auriculares presionando el botón de encendido; se conectarán automáticamente al transmisor.
- Cambie de canal presionando brevemente el botón de encendido.
- Ajuste el volumen con el botón de volumen en los auriculares.

Consejo: Para apagar la luz LED, mantenga presionado el botón de volumen o el botón LED durante 2 segundos.

dolly-digital.com

