



DOLLY DIGITAL®

Dolly Digital® FD-Pro

Chargement :

- Assurez-vous que le casque est chargé à l'aide du câble USB fourni
- Vérifiez le niveau de batterie en appuyant brièvement sur le bouton de volume – les voyants LED verts sur le côté du casque indiqueront la charge

Lecture :

- Connectez l'émetteur à votre source audio via Bluetooth ou câble
- Allumez le casque en appuyant sur le bouton Power – le casque se connectera automatiquement à l'émetteur
- Changez de canal en appuyant brièvement sur le bouton Power
- Réglez le volume avec le bouton de volume sur le casque

Astuce : Pour désactiver l'éclairage LED, maintenez le bouton de volume ou le bouton LED enfoncé pendant 2 secondes

dolly-digital.com

