

2 Headmounted Microfoons aansluiten op 1 zender. Dolly Digital®

Benodigd:

2 x Headphone Dolly Digital® type RD-Pro-M

of

2 x Headphone Dolly Digital® type FD-Pro-M



1 Zender type Dolly Digital® T80Pro-Bluetooth + splitterkabel

Stap 1: Koppelen eerste microfoon op de eerste zender

1. Sluit de bijgeleverde splitterkabel aan op de T80Pro-Bluetooth zender door deze in te pluggen in de MIC ingang aan de voorzijde van de zender. 



2. Sluit ontvanger 1 aan op een van de ingangen van de bijgeleverde splitterkabel. 



- Schakel de microfoon in via de schuifknop aan de zijkant en druk gedurende 5 seconden tegelijk de  en  knop in tot de blauwe LED gaat knipperen.



- Schakel nu de ontvanger in via de schuifknop aan de zijkant.

Gefeliciteerd! De eerste microfoon is nu uniek gekoppeld aan de eerste ontvanger. De volgende stap is dat we de tweede ontvanger aan de tweede microfoon gaan koppelen.

Stap 2: Koppelen tweede microfoon op de tweede zender

1. Het is van belang dat u de eerste microfoon en de eerste ontvanger die u hierboven heeft gekoppeld nu tijdelijk uitschakelt via de schuifknop aan de zijkant.

2. Sluit ontvanger 2 aan op tweede ingang van de bijgeleverde splitterkabel. 



5. Schakel de tweede microfoon in via de schufknop aan de zijkant en druk gedurende 5 seconden tegelijk de  en  knop in tot de blauwe LED gaat knipperen.



6. Schakel nu de tweede ontvanger in via de schuifknop aan de zijkant.

Gefeliciteerd! U heeft nu beide microfoons gekoppeld. U kunt nu de eerste microfoon en ontvanger inschakelen via de schuifknop aan de zijkant en tegelijkertijd gebruik maken van beide microfoons.